NVR

Инструкция по началу работы

Пожалуйста прочитайте данное руководство перед использованием регистратора и сохраните его

Утилиты, прошивки, документация находятся на сайте:

www.herospeed.net.

1.Введение

- Данное руководство применимо для следующих типов корпусов: NVR 4x1/8x1/16x2/24x2
- Руководство может содержать данные, не актуальные для модели Вашего регистратора. Производитель оставляет за собой право на изменение комплектации оборудования и изменения любых его характеристик без предварительного уведомления.

2.Инструкция по безопасности

- Регистратор должен быть установлен в хорошо проветриваемом помещении.
  Держите регистратор подальше от нагревательных приборов, источников тепла и высоких температур.
- Регистратор рекомендуется устанавливать горизонтально, чтобы избежать возможной вибрации
- Чтобы не допустить возгорания либо поражения электрическим током, вызванные коротким замыканием, регистратор должен находиться в сухом помещении.
- Рекомендуются к использованию жесткие диски следующих производителей: Seagate и Western Digital.
- Не устанавливайте и не кладите тяжелые вещи на регистратор, корпус может не выдержать.
- Установка NVR должна производится в соответствии с действующими стандартами, нормами и правилами РФ.

3.Установка жесткого диска

Примечание:

1. Используйте SATA жесткий диск, рекомендуемых производителей Убедитесь, что питание NVR отключено, перед установкой HDD.
2. Приведенные ниже изображения со схемами описывают процедуру установки и могут отличаться в зависимости от модели регистратора.

3.1 Руководство по установке жесткого диска

(1) Открутите винты на задней и боковых стенках, снимите крышку.



(2) Подключите один конец шлейфа питания и данных к жесткому диску, второй к материнской плате NVR.



(3) Совместите отверстия крепления жесткого диска с отверстиями в нижней части корпуса NVR, прикрутите жесткий диск винтами к корпусу




(4) Установите крышку и зафиксируйте ее винтами




4.Описание задней панели панели NVR

4.1 Описание разъемов



4.2 8 Вид задней панели NVR



5. Основные функции

5.1 Загрузка

Примечание:

1. Рекомендуется использовать стабилизированный источник питания с низким уровнем пульсаций.
2. Некоторые модели не имеют «Выключателя питания» и начинают загружаться, при подаче питающего напряжения.




Подключите к NVR блок питания (если он имеется в комплекте), монитор. После этого подайте питающее напряжение, нажав «Выключатель питания» (если имеется) или включив блок питания в розетку.

5.2 Мастер загрузки

Можете выполнить базовую настройку NVR при помощи «Мастера загрузки».

Шаг 1: NVR автоматически переходит на страницу «Мастера загрузки» после включения. Нажмите «Далее», введите пароль администратора, выберите язык, нажмите «Вход», «Изменить», измените пароль, нажмите «Сохранить», чтобы перейти на страницу «Общие».

Шаг 2: После настройки основных параметров, таких как: язык, режим записи, стандарт видео и время устройства, нажмите «Далее», для настройки параметров сети и записи.





Примечание:


1. Если вам не нужно настраивать устройство при загрузке, нажмите «Отмена». чтобы выйти из меню «Мастера загрузки». Можете отключить «Мастер загрузки» в «Меню> Конфигурация> Общие».

2. Необходимо изменить пароль администратора при первой загрузке (**по умолчанию логин "admin", пароль"12345"**). Если хотите обеспечить повышенную безопасность, регулярно меняйте пароль администратора.

5.3 Сетевые настройки

Параметры сети должны быть правильно настроены, до подключения NVR к локальной сети.

Необходимо зайти в: «Меню> Конфигурация> Сеть». Система отобразит IP-адрес и порт NVR. Измените IP-адрес с действующими настройками сети. (**IP-адрес NVR и PoE NVR по умолчанию - 192.168.1.88 ; IP-адрес WiFi NVR - 172.136.123.88 или 172.20.118.78**).



5.4 Добавление IP каналов

Прежде, чем начинать настройку IP каналов, убедитесь, что NVR подключен к локальной сети, корректно в ней работает и находится в той же подсети, что и подключаемые устройства.

Шаг 1: Выберите «Меню > Камера > Добавить камеру».

Шаг 2: Добавьте IP камеру вручную или автоматически.

Чтобы добавить камеры автоматически, нажмите «Автоматически»

Чтобы добавить вручную, нажмите «Добавить», откроится интерфейс Поиск устройств, где отобразятся все найденные в сети камеры.

Отметьте требуемые камеры и нажмите «Добавить».




5.5 Настройки записи

Примечание: по умолчанию NVR устанавливает настройки на круглосуточную запись всех подключеных каналов.

Шаг 1: Выберите «Меню> Запись> Расписание», чтобы войти в интерфейс «Расписание».

Шаг 2: Выберите канал и тип записи. Наведите курсор мыши на пункт “ ”, нажмите левую кнопку мыши, чтобы установить расписание записи.



5.6 Мгновенное воспроизведение


Шаг 1: Если нажать левую кнопку мыши в любом месте экрана выбранного канала,появится панель управления для канала.

Шаг 2: Нажмите “ ” чтобы воспроизвести первые 5 минут выбранного канала видео.

5.7 Воспроизведение


Шаг 1: Выберите "Меню> Архив" или нажмите правую кнопку мыши и выберите "Архив" войдите в интерфейс архива.

Шаг 2: Выберите "Дату > Канал > Список файлов". Нажмите левую кнопку мыши, чтобы появился список файлов, выберите файл и нажмите «воспроизвести», начнется воспроизведение записи; или выберите «Время> Канал», щелкните левой кнопкой мыши на индикаторе времени под интерфейсом воспроизведения, чтобы воспроизвести видео.



5.9 Выключение

Выберите "Меню> Выключение", нажмите "Выключение".



6.WEB интерфейс

6.1 Логин


Вход в сетевой интерфейс NVR (компьютер и NVR должны находятся в одной подсети)

Шаг 1: Убедитесь, что NVR и PC находятся в одном сегменте сети Если нет, настройте компьютер на сегмент, в котором находится NVR: например, 192.168.1.99.

Шаг 2: Откройте Internet Explorer, выберите Сервис> Свойства обозревателя> Безопасность>Другой>Элементы управления ActiveX и плагины, включите все опции.

Шаг 3: В адресной строке введите адрес NVR, например: http://192.168.1.88/ “(Если порт NVR изменен на 89, введите "http:// 192.168.1.88:89/") чтобы войти в интерфейс входа в систему.

Шаг 4: Введит имя пользователя (по умолчанию“admin”) и пароль (по умолчанию“12345”), и нажмите “Login”.



6.2 Предварительный просмотр

В интерфейсе предварительного просмотра, нажмите кнопку воспроизведения внизу. При первом подключении, необходимо загрузить и установить плагин перед предварительным воспроизведением.

Примечание:

Через web-интерфейс можно выполнять такие операции, как настройка системы, сети, жесткого диска, просмотр архива, обслуживание, сброс на заводские настройки.

7.Мобильное приложение

Шаг 1: Установка приложения

При помощи телефона с ОС Android или iOS считайте соответствующий QR код; либо найдите приложение "BitVision" в магазине приложений.

Android QR iOS QR

Шаг 2: Вход в аккаунт

Запустите приложение BitVision, нажмите " " введите имя, пароль и нажмите «Авторизоваться»

(Примечание: предварительно нужно зарегистрировать аккаунт).

Шаг 3: Добавить устройство

После того, как произведете вход в аккаунт, нажмите на кнопку "Управление устройством" , " ", затем " Добавить устройство" , выберите «добавить по SN», введите имя пользователя, пароль регистратора, а также серийный номер (либо скан QR кода) (нанесены на упаковке). Затем нажмите «Применить», ввдите локальное наименование устройства и группы, нажмите «Окончить». Добавление устройства завершено.

Шаг 4: Отображение в реальном времени

Выберите "Просмотр" и " ', чтобы войти в главном меню в список устройств.

Выберите устройство для просмотра видео.

8. Гарантия

Обратите внимание на следующие ограничения:

1. Эксплуатируйте NVR соблюдая рекомендации данного руководства. Не пытайтесь установить на NVR программное обеспечение сторонних производителей. Не пытайтесь самостоятельно сменить прошивку регистратора.
2. Гарантийные обязательства распространяются только на случаи которые возникли по вине производителя
3. Данное оборудование не подлежит гарантийному ремонту в следующих случаях: ремонт, внесение изменений неуполномоченными лицами, нарушения требований по монтажу, механические повреждения, стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и пр.), так же иных причин, не находящихся под контролем производителя.

- Серийный номер_____

- Дата покупки_____

- Подпись продавца_____